



Montageanleitung – ERDUNGSDURCHFÜHRUNG SEVM16

1. Eine der beiden roten Haltescheiben mittels Inbus oder per Hand aus der Erdungsdurchführung schrauben und an der Schalung an der gewünschten Stelle befestigen – hierfür die gekennzeichneten Nagellöcher verwenden. Alternativen (Magnethaltescheiben oder Ähnliches auf Anfrage erhältlich)
2. Die Erdungsdurchführung anschließend nach rechts in die Haltescheibe bis Anschlag eindrehen.
❗ NICHT ÜBERDREHEN
3. Die Erdungsdurchführung mit Erdung verbinden: Entweder über die Kreuzklemme – Anschluss an Banderder und/oder Runderder und/oder an Bewehrung möglich. Wenn Sie die Kreuzklemme entfernen, kann auch direkt an die Bewehrung mittels Anschlusslasche angeschweißt werden.
4. Schalung schließen und die Betonierarbeiten durchführen.
❗ EINEN DIREKTEN FLASCHENRÜTTLERKONTAKT MIT DER ERDUNGSDURCHFÜHRUNG VERMEIDEN
5. Nach den erforderlichen Einschalungszeiten ist die Schalung zu öffnen und die Haltescheiben mittels Inbus oder Zange entfernen.
❗ AUF HERAUSSTEHENDE NÄGEL IST ZU ACHTEN
❗ Ein Schalhammer ist für die Entfernung der Haltescheiben ungeeignet
6. Nun kann die Erdung in das Gewinde der Erdungsdurchführung eingeschraubt werden.